



Robuste et légère, la PcCASE est une valise qui vous suivra dans tous vos déplacements. Elle transportera vos ordinateurs portable en toute sécurité grâce à ses roulettes et son trolley intégré.

Une fois arrivé à destination, il suffit de poser et brancher la valise avec la prise secteur fournie.

Afin de limiter votre consommation électrique et de préserver les batteries d'une perte d'autonomie prématurée, la PcCASE est dotée d'un gestionnaire d'alimentation centralisé qui intègre un système automatique de coupure de charge, de charnières autobloquantes et d'un bouton Marche/Arrêt lumineux.

La connexion des ordinateurs à un réseau ou à internet s'effectue à l'aide d'une borne WiFi qui s'active automatiquement dès l'ouverture de la valise et se coupe à la fermeture. Une fois la borne activée, il suffit de relier la prise Rj 45 située sur la façade de la valise au réseau de l'établissement.



Norme CE



CONFIGURATIONS

Avec cover épais - épaisseur 3,2 cm

- ⑦ 7 ordinateurs portables de 11,6" à 15,6"
- ⑨ 9 ordinateurs portables de 11,6" à 15,6"
- ⑩ 10 ordinateurs portables de 11,6" à 15,6"
- ⑩ 16 ordinateurs portables 10"



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COVER EPAIS - Épaisseur 3,2 cm	PcCASE 7	PcCASE 8+1	PcCASE 9+1	PcCASE 16
Emplacement pour PC 15,6"	7	9	10	16
Emplacement pour tablettes 10"	-	-	-	-
Dimensions extérieures (mm)	650x510x335	820x575x455	820x575x455	820x575x455
Dimensions emplacements (mm)	380x305x32	400x340x32	400x340x32	200x340x30
Poids vide	14 Kg	19 Kg	19 Kg	19 Kg
Bornes WiFi intégrées	En option			



PcCASE₇



PcCASE₈₊₁



PcCASE₉₊₁